

Programação do termostato Digital e Touch Screen

Programação semanal. É possível definir **6 períodos** chamados **eventos** todos os dias com temperaturas diferentes. Você também pode selecionar "**modo manual**" ou "**modo de conforto**" de acordo com suas necessidades individuais. O termostato é recomendado apenas para o controle de dispositivos de aquecimento elétrico.

Dados Técnicos

Tensão: AC230V (AC110V / AC24V disponível)

Consumo de energia: 2W

Faixa de ajuste: 5°C~90°C

Faixa de limitação: 4°C~99°C (ajuste de fábrica: 28°C~32°C)

Chaveamento diferencial: +/-0.5K

Temperatura ambiente: -5~50°C

Caixa de proteção: IP20

Material da caixa: Anti-inflamável PC

Sensor de piso: borracha termoplástica, sensor NTC, comprimento do cabo 3m.

Função:

" " **Modo manual**

A programação do evento é substituída. Ajuste a temperatura de acordo com suas necessidades individuais e o termostato irá












operar com esta temperatura permanentemente.

"⌚" **Modo de programação por relógio**

O dia foi dividido em 6 eventos, o termostato irá operar automaticamente de acordo com a temperatura e o tempo programados.

"👉" & "⌚" **Modo de conforto**

A temperatura pode ser alterada temporariamente para um único evento, a temperatura de conforto é o modo de redefinir a temperatura momentaneamente até o próximo evento, e o termostato retornará ao programa do evento anterior.

-  Acordar, evento 1
-  Sair (am), evento 2
-  Retornar almoço (am), evento 3
-  Sair (pm), evento 4
-  Retorno (pm), evento 5
-  Sono, evento 6
-  Aquecimento em funcionamento
-  Chave lock-função é ativada
-  Display com back light - 20 segundos
-  Display LCD para melhor visualização
-  Mostrar temperatura ambiente real quando desligar.

Função "Chave fechadura"

Pressione ambas as teclas "▲" e "▼" por 5 segundos para ligar/desligar a função "chave fechadura" ("🔒" quando este

símbolo aparecer significa função "chave fechadura" ativada, quando desaparecer significa função "chave fechadura" desativada). Esta função permite que a programação já realizada não seja desfeita.

O uso diário do termostato

1) menu "📖"

Pressione a tecla "📖" para selecionar o **modo manual** ou **modo de programação por relógio**, use o "▲" ou "▼" para entrar em **modo de conforto** dentro do **modo de programação por relógio**.

2) Mais "▲" & menos "▼"

Pressione o botão "▲" ou "▼" para ajustar temperaturas, horários e dias.

3) Relógio "🕒"

Pressione a tecla "📖" + "▲" por 10 seg para definir hora e dia. Pressione até os minutos começarem a piscar, use o "▲" ou "▼" para definir, pressione "📖" para confirmar a configuração e as horas começam a piscar, use o "▲" ou "▼" para ajustar as horas, pressione "📖" para confirmar a configuração e os dias começaram a piscar, utilize o "▲" ou "▼" para ajustar os dias, pressione a tecla "📖" para aceitar as configurações.



4) Liga / desliga "🕒"

Pressione a tecla "🕒" para ligar ou desligar o termostato, a

temperatura programada e o horário serão exibidos no lado esquerdo da tela, alternadamente, e a temperatura ambiente aparecerá no lado direito da tela.

Programação: 6 eventos de horários e temperatura.

Pressione a tecla "📖" durante 5 segundos para começar a programar.

Chave	Evento	Símbolo	Tempo	▲ ▼	Temperatura	▲ ▼	
 	Dia 1-5	1	☀	06: 00	Definir início/fim	20°C	Ajustar a temperatura programada
		2	🏠	08: 00		15°C	
		3	🏠	11: 30		15°C	
		4	🏠	12: 30		15°C	
		5	🏠	17: 00		22°C	
		6	🌙	22: 00		15°C	
	Dia 6-7	1	☀	08: 00		22°C	
		2	🌙	23: 00		15°C	